

Mikael Andersson

1. Lossa den gamla termostaten genom att gänga ur den med en polygrip.



2. Tryck in ventilnålen lite grann och se att den fjädrar tillbaka sedan.



3. Sätt sedan på den nya termostaten med handkraft, den behöver inte sitta för hårt.

